

# **Panasonic**

# 取扱説明書

ホームベーカリー(家庭用)

品番 SD-BH102

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



# 手軽にいろいろ、手づくりのおいしさ!





皮がパリッ! しっかり食感 食パン(P.16)



サクサククッキー生地と の2層の角型メロンパン (P.22)



早く焼き上げ! 皮がやわらか、 早焼き食パン きめ細かい (P.20)





アレンジが楽しい バラエティパンいろいろ (P.24)





皮がパリッ! もっちり食感 食パン (P.30)





バターロール (P.27)



あんぱん (P.27)



クロワッサン (P.28)





ドーナツ



# もくじ

確認	لح
ご 注音	

安全上のご注意 各部の名前・付属品 ページ

10

12

14

16

18

20

21

22

24

26

27

30

32

33

34

36

38

41

●現在時刻(時計表示)を合わせる

# 毎日の

使い方

パンの基本材料 アレンジ具材について

パンづくりの流れとコツ

コース/メニューの使い分け (ドライ 人ーストで) 基本の食パンを焼いてみよう

便利な機能

●焼き色を変える/予約する ●レーズンなどを入れる

# 食パンを焼く

●早焼き/ソフト/フランス/全粒粉

●アレンジ食パン

●メロン

●「メロン | を使ってバラエティパンをつくる

パン生地をつくる

いろいろなパン●パン生地で/ピザ生地で

(天然酵母で) 天然酵母食パンを焼いてみよう

天然酵母パン生地をつくる

生種をつくる パン以外をつくる

●ケーキをつくる

必要 なとき

# お手入れする 困ったとき

●うまくできない!

●よくあるご質問

43 ● [まちがえた!] と思ったら…

> 44 ■故障かな?

45 ●こんな表示が出たら…

●保証とアフターサービス





ピザ (P.29)



(P.34)



皮がカリッとかため、 小麦粉本来の味わい フランスパン (P.20)



皮はかため、 香ばしい香りでヘルシー 全粒粉パン (P.20)

米粉配合食パンなどの アレンジ食パンを作ろう! アレンジ具材の詳細はP.10、 レシピ例はP.21へ。

# もっといろんなレシピを 見てみたい!

パナソニックHP「ベーカリー倶楽部」 でレシピをご紹介しています。 http://panasonic.jp/bakeryclub/



(P.28)



• •

フォカッチャ (P.29)

2

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**巻生** 「死亡や重傷を負うおそれがある内 **一** 容」です。



注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。





0 0

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。





### 蒸気口には手を触れない



●特にお子様には、 充分ご注意 ください。



# 電源プラグや電源コードは正しく扱う



- ●コンセントや配線器具の定格を超える使 い方や、交流 100V 以外で使わない。 / たこ足配線などで定格を超えると、 、発熱する原因
- ●電源コードや電源プラグを傷つけない。
- ●電源コードが傷んだり、コンセントの 差し込みが緩いときは使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しを しない。
- - ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
  - ●電源プラグのほこりなどは、 定期的に取る。

特に、刃の部分にほこりなどがたま ると、湿気などで、絶縁不良の原因



1111





- ●充電やショート、加熱、火中 投下をしない。
- ●電池を、他の金属に混ぜない。



- ●お子様の手の届かない所に置く。
- ⇒ 万一飲み込んだ場合は 医師にご相談を。
  - ●廃棄や保存は、テープなど を巻きつけて絶縁する。



# 異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火、感電、やけどのおそれあり)

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、触れると通電 したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●使用中に異常な回転音がする。
- ⇒ すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検 修理を依頼してください

# 事故を避けるために、 次のことを守る



●お子様など、取り 扱いに不慣れな方 だけで使わせない。

発火や、やけど、

けがなどを

防ぐために…

●乳幼児の手の届く 所で使わない。



●本体を水につけた り、水をかけたり しない。



●自分で絶対に 分解や修理、改造 をしない。



# 使用中や使用直後は、やけどに注意!



●パンケースや本体、庫内、ヒー ター、ふた内側などの高温部に

触れない。 ♪ パンケースを取り出すときは

必ずミトンを使用する。 ※ぬれたミトンは使わない。 (熱が伝わりやすく、やけどのおそれ)



⚠ 注意

●ご使用後のお手入れは、冷えて

# こんな場所で使わない!



- ●不安定な場所やじゅうたんなど、熱に弱い敷物の上。
- ●テーブルクロスを敷いた上。 (熱いパンケースは、置き場所に注意する)
- ●粉や油脂類が落ちたテーブルの上や、テーブルの端。 (本体が滑って落ちる原因)
- ●壁や家具の近く。 ▶5 cm以上離す。(変形・変色の原因)

# 電源プラグは正しく扱う



- ●電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。 (感電やショートによる発火の原因)
- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 (感電や漏電火災の原因)

# リチウム電池を正しく入れる



● (十一)の向きを間違えない。(発熱や発火、破裂の原因)

# 使用上のお願い

●ふたにふきんなどをかけない (故障や変形の原因)



●次の部分に強い力は加えない (故障や変形の原因)

温度センサー

●湿気のある所や火気の近くに置かない (故障や変形の原因)




# 各部の名前・付属品





(P.16)





# 現在時刻(時計表示)を合わせる

リチウム電池を取り付ける

(現在時刻や、前回使った設定などを記憶させます)

①電源プラグを差す。



※差さないと時刻合わせができません。

②電池ホルダーを取り出す。



③電池を入れ、電池ホルダーを戻す。



# 現在時刻を合わせる

①「時」または「分」を押す。 (時刻表示点滅)






●ピッと鳴ったら、いったん 指を離してください。

#### ②時刻を合わせる。

(例:午後3時30分に合わせる場合)



(時刻合わせ完了)

③電源プラグを抜く。

パ

ンの基本材料

<mark>はかる手間が</mark> いりません

# パンの基本材料

基本材料の他に、お好みの食材を加えてアレンジパンをつくることもできます。 (つくりたいパンによって材料や分量は変わります)

# 小麦粉

(強力粉・小麦粉)





水と練ると、たんぱく質が結合して グルテンを生成します。



- ●ふるう必要はなし。
- ●たんぱく質の量に差があるため、 種類によって膨らみ方が変わる。
- ●必ず「重さ」ではかる。 (計量カップではからない)

### パン作りには

たんぱく質を多く (12~15%) 含む強力粉が 基本です。

※成分表は袋に記載されています。

●日清製粉「カメリヤ | をおすすめします。

# 油脂

(バター、無塩バター、 マーガリン、ショートニング)



キメを細かくし、やわらかく しっとりとしたパンにします。

●溶かさずに固形のまま使う。※無塩バターがおすすめ。

# 乳製品

(スキムミルク・牛乳)





パンの味や香りをよくしたり色つやの あるパンにします。 また、パンがかたくなるのを防ぎます。



●牛乳を使うときは、入れた分量だけ 水を減らす。

# 水



小麦粉に加えて練ることによって、 グルテンを生成します。



- ●次のときは冷水 (約5°: 氷水くらいの温度) を使う。
- 早焼き食パン
- ・フランスパン
- ・全粒粉パン
- ・メロンパン
- ・室温が 25℃以上のとき
- ●アルカリ性の水は適していません。

# 糖分

(砂糖、黒砂糖、はちみつ)





パン用酵母の栄養となり、発酵熟成を 促します。また、風味や香り、表皮の 焼き色をよくします。

●粒の大きいものは、細かい粒になるようつぶす。



●分量を増やすと、焼き色はやや濃くなり、減らすとやや薄くなる。

# 塩





味付のほか、歯ごたえのあるパンに します。

また、雑菌の繁殖を防ぎます。

# 卵



味·香り·色つやをよくします。 グルテンを強くする役目もあります。

# パン用酵母



パン用酵母は糖分を栄養として活動 し、炭酸ガスを発生させパンを膨らま せます。







パンの組織

発生した炭酸ガスを 包み込んで膨れる



●酵母は生きています。

新鮮さによって膨らみ方にも差が出るので、味期限内のものを使い、必ず密封して冷蔵庫で保存してください。

●ドライイーストは、湿気を吸うと急激に膨らませる力が低下します。

# ドライイースト

ふんわり食感のパンづくりには、通常、予備発酵のいらないドライイーストを使います。



(生イーストは使えません)

●日清製粉「スーパーカメリヤ」をおすすめします。(分包またはスティックタイプが保存に便利)

# 天然酵母パン種(元種)

独特のもっちり食感の天然 酵母パンづくりには、天然 食物(果物・野菜類など)から 培養された酵母を使います。 パン種は「生種おこし」 (P.33)で発酵させ、生種に してから使います。



- ●発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」 をお使いください。(50g×5袋入り)
  - →申し込み先: 富澤商店(042)776-6488

#### 5 つの基本材料とドライイーストが 1 回分ずつパックになった

# パンミックス

- ・「食パン」「食パンスイート」 (食パン、早焼きパンに)
- ・「ソフト食パン」 (ソフト食パンに)
- ・「フランスパン」 (フランスパンに)
- ●販売店や、パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。(◆裏表紙)

#### ■付属のスプーンすりきり 1 杯当りの重さの目安

	大スプーン	小スプーン
砂糖	約8.5 g	<del></del>
スキムミルク	約6g	約2g
塩		約5g
ドライイースト		約2.8 g
元種	約10g	
生種	約12.5 g	<del></del>


■材料の配合や種類を変えたいときは… 次の量を目安に、お好みに合わせて変えられます。

材料	増やしたい	減らしたい
バター	約2.5倍まで	約%まで
砂糖	約2倍まで	約%まで
スキムミルク	約2倍まで	入れなくてもよい

- ●砂糖を増やすと、焼き色は濃くなります。減らす と淡くなり、高さも低くなります。
- ●バターの代わりにマーガリン、砂糖の変わりにはちみつ、 スキムミルクの代わりに牛乳なども使えます。(P.8)
- ・はちみつは25gまでにする
- ・スキムミルク大 1 は牛乳 70ml 相当です
- ■卵や牛乳を入れたいときは…

卵や牛乳の量だけ、水を減らします。

- ・卵(1個まで)
- ・牛乳(水量の半分まで)
- ●計量カップに卵などを入れてから 水を加えてはかる。
- ●予約タイマーは使わない。(夏場に腐敗するおそれ)



グリーンピース※(30gまで)

▶水分をよくふき取る

サラミ\*(50gまで)

※予約してつくるときは、使わないでください。

(特に夏場などは腐敗の原因となります)

⇒5mm角以下に刻む

# アレンジ具材について



# アレンジの材料や分量の目安をご紹介します。

基本材料の他に、お好みの食材を加えて アレンジパンをつくることもできます。

# 基本の材料に












# 米粉などの穀類





例)・米粉・オートミール ・白玉粉・ライ麦・全粒粉

· きな粉 · ごま

# 果汁

最初から パンケースに 入れる!



#### :水の分量まで

例)・オレンジ・りんご

・トマトなどの 100% 果汁 →冷蔵庫でよく冷やしておく

> ●材料を多く入れるほど、 パンの膨らみが悪くな ります。

●フッ素樹脂皮膜

人体への影響な

ど問題はありま

のはがれは、

せん。

# 自動投入できないもの

お好みの材料で

自動投入 できるものは

最初から容器に 入れておいて…

容器に入れる量は、

合わせて 60g まで

●砂糖でコーティングされ

たフルーツなどは、夏場

や予約を使ったときに、


砂糖が溶けて投入されな

いことがあります。

自動投入 できないものは ブザーの合図で ふたを開けて

自動投入できるもの

具入りパンがつくれます





アルコール漬けフルーツ たまねぎなど刻んだ野菜



レーズン機能 (P.19) を使って、

乾燥しているもの、溶けにくいもの

こともできます。

レーズン・プルーン

ドライフルーツ(60gまで)

⇒5mm角以下に刻む

オリーブ※ (20gまで)

▶種をとり、¼に刻み

水分をよくふき取る

お好みの具材で具入りパンをつくる

ナッツ類(40gまで)

→ 5mm 角以下に砕く

ベーコン\*\* (50gまで)

→ 10mm幅に刻む

チーズ、 チョコレート など



※ごまなど小さい材料は、 最初からパンケースに 入れる。

(小麦粉の重さの約20%まで)

# 小麦粉の 量を…



(そのまま変えない)

: 小麦粉の重さの約15~20%

かぼちゃ→ゆでてつぶし

ほうれんそう→ゆでて、みじん

てから冷ます

切り、冷ます

例)・にんじん→すりおろす

(目安:50g)

穀類の 重さ分だけ減らす

(そのまま変えない)





野菜の重さ分の 80%だけ減らす チーズの時は そのまま変えない


●タイマーは使わない

(そのまま変えない)

果汁の 量だけ減らす

●タイマーは使わない

# こんな材料に気を付けて!




具材がパンケースから飛び出し、ヒーターの熱で焦げて、においや煙が出ることがあります。



- ・シリアル
- ・フルーツグラノーラ
- コーティングされたナッツ類
- ・メープルシュガークランチ
- ・パールシュガー
- ・あられ糖
- など
- ●たんぱく質分解酵素の働きが 強い種類の生の果物を投入す ると膨らみません。
  - ・メロン
  - ・キウィ
  - ・いちじく ・マンゴー
  - ・パイナップル
  - ・パパイヤ

など


# パンづくりの流れとコツ





#### 膨らみや形が毎回変わる 手づくりパン

温度や湿度、材料や予約時間などに影響されやすいパンづくり。 いつもどおり焼いてみても、ちょっとした条件で形や膨らみ方が変わります。



# 材料の鮮度が影響大! 保存は大丈夫?

パンを発酵させて膨らませる酵母 (P.9) は肉や魚と同じなま物。 ドライイースト、天然酵母パン種や生種は、必ず冷蔵庫で保存を! (特に生種は一週間で使い切る) 開封後、ドライイーストは密封を、生種はふたを忘れずに!



### 夏や室温が高いときは 水を冷やしておこう

水は、膨らみに大きな影響を与えます。夏場や室温が約25℃以上になるときは、材料などの温度も上がってしまうため、水に氷を入れて5℃くらいに冷やしておきます。(氷は出してから使う)



# 小麦粉は重さではかる? 量ではかる?

はかりを使って、重さではかります。(付属の計量カップは、液体専用なので使わないで!) 1g単位ではかれるもので、正確にはかりましょう。






# コース/メニューの使い分け

▼ ドライイーストが落ちるタイミングの目安です。∅ レーズンなど具を入れるタイミングの目安です。






※1タイマー予約時、「ねり」だけを予約直後に行い、待機します。※2タイマー予約時、次の工程まで待機しています。最大10時間そのまま動きません。

※3省略されることがあります。※4省略されることがあり、「ねり」が連続することがあります。※5材料の生種をつくるのに、24時間かかります。

天然酵母■

※軸穴から取り付 け軸が完全に見 えること





セットする



焼き色





予約



取消 分

# 取り出す

# パンケースを取り出して



パン羽根

※3cm程

動きます

①パンケースを 矢印方向に ひねる。

②上に取り出す。

③パン羽根をし っかり押し込 み取り付ける。

取り付け軸 ※周りにパン生地など が付いていないこと

「食パン」	181kcal(6枚切1枚分)		
強力粉	250g		
バター	10g		
砂糖	大2(17g)		
スキムミルク	大1(6g)		
塩	小1(5g)		
水※	180ml		
ドライイースト	小1 (2.8g)		

※室温25℃以上のときは、 約5℃の冷水を10ml減らして使う。

●ソフト食パンなどの基本配合 ⇒ P.20

# パンケースに、ドライイースト以外の



①強力粉など(ドライイ ースト以外)を中央を 高くして入れる。

②水を、周囲に回しなが ら入れる。



ふた ③パンケースを 戻す。

④矢印方向へ 回して 固定する。

⑤ふたを閉める。

イースト容器

ぬれていたら

ティッシュで


水分を吸い取るが

※こすると静電気が発

トが落ちません。

生し、ドライイース

# イースト容器に 'イーストを入れる



**■レーズンなどの具を入れるとき** (P.19)

# ドライイースト」を選ぶ



# 「食パン」に「▲」を合わせる





- ■他の食パンの種類を選ぶとき・
- レーズン (P.19) ■レーズンなどの具を入れるとき
- ■焼き色を選ぶとき →
- ■でき上がり時刻を予約するとき・

(P.18)予約

焼き色

(P.20)

(P.18)

# スタートする





●でき上がり時刻 の目安。

●ドライイーストを入れたあとは、ふたを開けないでください。 ドライイーストがこぼれ出ます。

ただし、レーズンなどの具を手で入れるときは、ドライイーストの 投入が終わっているため、ふたを開けることはできます。

# 焼き上がったら(ピッピッ音) 電源を切る



①「取消」を押し ②電源プラグを 抜く。

# すぐ取り出して、

※すぐに取り出さないとしぼんで



取っ手根元を持ち、強く数回振る。




●焼き上がりの大きさは、温度、 湿度、材料により変わります。

大きさの目安



16

# 便利な機能




# お好みの焼き色に調整する「焼き色」

焼き色を「淡」・「標準」の2通りに設定できます。

①「焼き色」を押して お好みの焼き色を選ぶ





# 指定した時刻に焼き上げる「予約」

朝、焼きたてのパンが食べたいときなどに便利です。(現在時刻が合っているか確認してください)

1)予約を始める





② 焼き上がり時刻に合わせる



3 スタートする



- ●「焼き色」や「レーズン」機能を使うときは
  - ① 「焼き色 | 「レーズン | を設定
  - ② 「予約」を設定

# ●予約できる時刻の目安

「ドライイースト」コース

・食パン : 4時間 10分~13時間後・ソフト : 5時間 10分~13時間後・フランス: 6時間 40分~13時間後・全粒粉 : 5時間 10分~13時間後

「天然酵母」コース

・食パン : 7時間 10分~10時間後 ※予約できない時刻には合わせられません。



#### ■具入りパンをつくるとき、具を入れるタイミングは…

ピッピッ音が鳴る時間は、メニューや室温により変わります。

#### 「ドライイースト」コース

・食パン : 約50分~1時間30分後

・食パン早焼き:約30分後

・ソフト : 約2時間30分~3時間後・フランス : 約40分~2時間40分後・全粒粉 : 約1時間25分~2時間45分後

・メロン : 約35分後・パン生地 : 約15~30分後

#### 「天然酵母」コース

・食パン : 約3時間20~30分後 ・パン生地 : 約3時間20~30分後

# お好みの具入りパンをつくる**「レーズン**」

レーズンやくるみなど、お好みの具をセットして自動で投入できます。


バナナやチョコレートなどの自動で投入できないもの (P.11) は、ピッピッと鳴ったら、ご自分で入れてください。 **各メニュー配合をお守りください**。 守らないと具材がパンケースから飛び出し、ヒーターの熱で焦げて、においや 煙が出ることがあります。



「レーズン」を押して
 「あり」を選ぶ(「あり」を点滅させる)



# 2 スタートする



(具が自動で投入される)


●レーズン・ナッツ容器に少量の材料がくっつい て残ることがあります。

# **自動投入できないもの**(手で入れる)

1 「レーズン」を押して「あり♪」を選ぶ(「あり♪」を点滅させる)



2 スタートする




3 ピッピッと鳴ったら ふたを開けて、 具を入れる

(3分後には自動的に) 再スタートする

●ふたは閉める。

●レーズン・ナッツ容器 は開きます。



# 食パンを焼く早焼きソフトフランス全粒粉

#### 材料

「早焼き食パン」 200kcal(6枚切1枚分)			
強力粉	280g		
バター	10g		
砂糖	大2(17g)		
スキムミルク	大1(6g)		
塩	小1(5g)		
冷水 (5℃) ※	200ml		
ドライイースト	小1½(4.2g)		

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。

「ソフト食パン」187kcal(6枚切1枚分)			
強力粉	250g		
バター	15g		
砂糖	大2(17g)		
スキムミルク	大1(6g)		
塩	小1 (5g)		
水*	180ml		
ドライイースト	小1 (2.8g)		

※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を 10ml減らして使う。

### 「フランスパン」178kcal(6枚切1枚分) 強力粉 250g 薄力粉 30g バター 5g 塩 小1(5g) 冷水(5℃)※ 210ml ドライイースト 小%(2.1g)

- ※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。
- ●室温が 30℃以上になると出来栄えが悪くなります。

1701		
「全粒粉パン」(全粒料	173kcal 分50%) (6枚切1枚分)	
全粒粉(パン用)※1	125g	
強力粉	125g	
バター	10g	
砂糖	大2(17g)	
スキムミルク	大1(6g)	
塩	小1(5g)	
冷水(5℃) <sup>※2</sup>	200ml	
ドライイースト	小1(2.8g)	

- ※ 1 お菓子用 (薄力粉タイプ) や小麦以外の全粒粉では焼けません。
- ※2 室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。
- ●室温が30℃以上になると出来栄えが悪くなります。

(詳細はP.16)

- パンケースを取り出して パン羽根をセット
- 2 パンケースに、ドライイースト以外の 強力粉や水などを入れる
- 3 パンケースを 本体にセットする
- 4 イースト容器に ドライイーストを入れる
- 5 「ドライイースト」を選ぶ
- 6 「早焼き」・「ソフト」・「フランス」 または 「全粒粉」 を選ぶ
- 7 スタートする
- **尽** 焼き上がったら(ピッピッ音)、「取消」を押す
- すぐ取り出して、あら熱をとる



■粉量に対する全粒粉の割合は

30~100%で。 (グラハム粉は30~40% 日清製粉「毎日使いたい おいしい全粒粉」は30~50% )

→ 30%未満は「食パン」で焼いてください。
※全粒粉の割合が多くなるほどパンの高さが低くなります。

■グラハム粉(粗びき粉)を使うときは

- ●①水を20ml減らし、一晩冷蔵庫内で分量の水につけておく。 (吸水させるため)
  - ②つけた水ごとパンケースに入れる。
- ③室温が25℃以下のときは、パンケースに入れる前に水を 10ml追加する。

※全粒粉の種類により、パンの出来栄えや膨らみに差がでます。

■日清製粉「ナチュラート 毎日使いたい おいしい小麦全粒粉」を 使うときは分量に注意!

バター .....15g

ドライイースト ……小¾ (2.1g)

冷水 (5°C) \*2······210ml (予約するときは200ml) に変更

# アレンジ食パン



走って 181kcal
200g
50g
10g
大2(17g)
大1(6g)
小1(5g)
180ml
小1 (2.8g)

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。(5℃の冷水)

「果汁パン」…「早焼き」を使って	220kcal
強力粉	250g
バター	25g
砂糖	大1(8.5g)
スキムミルク	大2(12g)
塩	小¾ (3.8g)
卵(溶く)	M寸1個(50g)
トマト100%果汁(冷蔵庫で冷やす)※	130ml
ドライイースト	小1¾ (4.9g)
*ミックスベジタブル	70 g
(ゆでて水けを切り、室温まで冷ます)	

- ※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。
- \*「レーズン」機能を使う。(P.19)

「オリーブパン」	
…「食パン」・「ソフト	」を使って 185kcal
強力粉	250g
バター	10g(ソフト食パンは 15g)
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1 (5g)
ハーブ (乾燥)	少々
水※	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)
*オリーブ	20 g

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。(5℃の冷水) \*「レーズン」機能を使う。(P.19) ●エネルギー目安表示 6枚切1枚分

「パネトーネ」	・「早焼き」を使っ	T 234kcal
強力粉		250g
バター		25g
砂糖		大1(8.5g)
スキムミルク		大2(12g)
塩		小1(5g)
卵(溶く)		M寸1個(50g)
冷水(5℃)*		130ml
ドライイースト		小1¾ (4.9g)
*お好みのドラ~	イフルーツ	60 g

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。(5℃の冷水) \*「レーズン」機能を使う。(P.19)

「ひまわりの種&ハニーパン」	
…「食パン」・「ソフト」を使って	218kcal
強力粉	250g
バター	15g
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
はちみつ	大さじ 1
水※	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)
*ひまわりの種	20 g

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。(5℃の冷水) \*「レーズン!機能を使う。(P.19)

「オニオン&ベーコンパン」	
…「食パン」を使って	224kcal
基本配合(食パン)※	
*たまねぎ(みじん切り)	50g
*ベーコン(1cm幅)	60 g

※10 ml水の量を減らす。

(室温25℃以上のときは、5℃の冷水を使う)

\*「レーズン」機能を使う。 ▶ 手で入れる (P.19)

「ブルーベリーパン」		
…「食パン」・「ソフト」を使って	_ 2	11kca
基本配合(食パンまたはソフト食パ	ン)	
*ブルーベリー(乾燥)	60g	

\*「レーズン |機能を使う。(P.19)

<b>「サラミ&amp;チーズパン」</b>	
…「食パン」・「ソフト」を使って	254kcal
基本配合(食パンまたはソフト食パン)	
*サラミ	50g
*チーズ	60g

\*「レーズン」機能を使う。(P.19)

# 食パンを焼く(メロン)



# 準備 ①クッキー生地をつくり、冷蔵庫に入れる。(P.23 ①~⑥)

- (P.16) ②パンケースに、パン羽根をセットし、
  - ③ (ドライイースト以外の) 小麦粉や水を入れ、
  - ④イースト容器にドライイーストを入れる。

#### 材料

「メロンパン」 289kcal (6枚切 1枚分)		
強力粉	150g	
バター	15g	
砂糖	大2(17g)	
スキムミルク	大1(6g)	
塩	小½(2.5g)	
冷水(5℃)※	90ml	
ドライイースト	小¾ (2.1g)	

#### **クッキー生地**(メロンパンの皮) バター 50g 40g 卵(溶く) M寸%個(25g) 薄力粉 100g ベーキングパウダー バニラエッセンス 少々

●必ず上記分量をお守りください。 多すぎると生地がパンケースからあふれ、 焦げて、においや煙が出ることがあります。


グラニュー糖(仕上げ用) 小さじ2~3

- ■手順4で15分経過したときは クッキー生地を載せなくても自動的に再 スタートします。
- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰し ます。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■手順4中(15分間)アレンジを加え、 バラエティパンをつくることができます。 **▶** P.24

# 「ドライイースト」を選ぶ



「メロン」に「▼」を合わせる






■レーズンなどの具を入れるとき 

レーズン (P.19)

# スタートする





ピッピッと鳴ったら、 15分以内に ふたを開けて

# クッキー生地を載せる

- ①パン生地をパンケースの中央に置き直す
- ②卵を塗った面を下にしてクッキー生地を パン生地の上に載せる
- 3周囲を軽く押さえる(強く押し込まない)
- 4上からグラニュー糖を振りかける
- ●「取消」を 押さない





再度、スタートする





ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して 取り出す

※勢いよく振って取り出すと、形くずれします。

# クッキー生地のつくりかた

#### 生地をつくる

- ①薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるう。
- ②室温に戻したバターを木べらなどでクリーム状 にかくはんする。
- ③砂糖を少しずつ(2~3回 に分けて)加え、白っぽ くなめらかになるまで、 都度かくはんする。



- ④卵を3~4回に分けて少しずつ加え、都度かく はんする。最後にバニラエッセンスを加える。 ※卵は小さじ%残しておく
- ⑤①を加え、粉っぽさがな くなるまで、さっくりと 切るように混ぜる。



⑥生地がまとまったら、 なめらかな状態の円盤状 に形づくり、ラップに包 んで冷蔵庫で20分以上 ねかせる。



#### 伸ばす

⑦めん棒で直径 14~15cm の円形状に伸ばす。 ※生地をラップで挟んで 伸ばすと、扱いが簡単。



⑧生地の片面に、残しておい た卵小さじ%を塗る。

# メロンパンをつくるコツ!

- ●クッキー生地に格子模様を つけても良いでしょう。
- 竹串などで深さ 1mm以下に 浅くつける。
- / 深くつけるとクッキー生地が 、ひび割れ、ずり落ちます
- ●クッキー生地は、しなやかに 曲げられるくらいのかたさに して載せると上手に仕上がり ます。



# 「メロン」を使ってバラエティパンをつくる



1554kcal

200g			
15g			
大3(25.5g)			
大1(6g)			
小¾(3.8g)			
M寸½個(25g)			
110ml			
小1¼(3.5g)			
巻き込み用			
100g			
小さじ1(5ml)			
適量			
アイシング用			
25g			
小さじ½			

生地がべたついて 伸ばしにくいときは…

手やめん棒に強力粉を つけると伸ばしやすく なります。



# シナモンロール

「メロン」を選んでパン生地をつくる

①パンケースに羽根とAを入れ、本体にセットする。 ②イースト容器にドライイーストを入れ、「メロン」に「▼」を 合わせて「マタナ」を押す。

作業は 15 分以内で!

# 生地を取り出す


- ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。
- ●取消を押さない

# 伸ばす

④生地を(縦) 15×(横) 25cm に伸ばす。

### 成形する

⑤手前%の部分に牛乳を塗り、シナ モンシュガーを振り、ドライフルー ツを散らす。



⑦4等分の長さに切り、パンケースに 入れる。



**焼く** (再度 1294 を押す)

# アイシングをつくる

®Bをボウルに入れ、60°Cの湯煎にかけながら混ぜて アイシングをつくる。

# 仕上げ

⑨焼き上がったら、パンケースから取り出し、上から アイシングをかける。

#### バラエティパンをつくるときは…

パン生地と具材を合わせた重量は、600gまで!

※具材が多すぎると、膨らまなかったり、焼き不足になること があります

#### 水分の多い具材は避けて!

(煮詰めるなどして水分を飛ばし、常温になるまで冷ましておく) ※パン生地の発酵に影響します

#### 具材は事前に準備!

※作業時間は15分間です



# 206kcal(6枚切1枚分)

	 -強力粉	200g
	バター	15g
	砂糖	大2(17g)
Α	スキムミルク	大1(6g)
	塩	小¾ (3.8 g)
	抹茶	小さじ1(2g)
	卵(溶く)	M寸%個(25g)
	- 冷水(5℃)	110ml
ドライイースト		小1¼ (3.5g)
巻き込み用		
黒豆の甘煮		120g

# 抹茶黒豆ロール

### 「メロン | を選んでパン生地をつくる

- ①パンケースに羽根とAを入れ、本体にセットする。 ②イースト容器にドライイーストを入れ、「メロン」に「▼」を 合わせて「マタナを押す。
- 生地を取り出す
  - ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。
  - ●取消を押さない
- 伸ばす

④生地をパンケースの幅より小さめになるよう細長く伸ばす。

### 具を載せ、成形する

⑤汁気を切った黒豆をまんべんなく散らす。 ⑥手前からくるくると巻く。

⑦パンケースに入れる。

焼く

( •スタート を押す)

抹茶の代わりに ココアパウダーを。 チョコチップとスライス アーモンドを巻き込めば お子様大好きチョコアー モンドロールに。



### 材料

1134kcal(具材分は除く)

┌強力粉	200g
バター	35g
砂糖	大2(17g)
A スキムミルク	大1(6g)
塩	小¾ (3.8 g)
卵(溶く)	M寸½個(25g)
└冷水(5℃)	100ml
ドライイースト	小1¼(3.5g)
包み具材	12個(15g/個)

# お楽しみちぎりパン

# 「メロン」を選んでパン生地をつくる

①パンケースに羽根とAを入れ、本体にセットする。 ②イースト容器にドライイーストを入れ、「メロン」に「▼」を 合わせて┍スットを押す。

# 生地を取り出す

- ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。
- ●取消を押さない

# 成形する

④生地を12等分する。

# 具を包む

⑤切り分けた生地に ひとつひとつ具材を 包み込む。

⑥パンケースに入れる。

# 焼く

(再度 1294 を押す)

# 具材はお好み次第 (水分は厳禁!)

カレー(煮詰めて水分を飛ばす) ミートボール・ポテトサラダ ウィンナー・ツナ (汁気を取る) チーズ (サイコロ状に切る)



# パン生地をつくるパン生地

# いろいろなパンパン生地で

パン生地やピザ生地をつくって、 クロワッサン (P.28) やフォカ ッチャ (P.29) などいろいろな パンをつくることができます。



食パン 早焼き ソフト フランス 全粒粉 予約 ドライイースト ■ スタート 時 レーズン 焼き色 分 生種おこし メロン 生地 ●操作をやり直すとき ●スタート後に、中止するとき (長押し)

**準備** ①パンケースに、パン羽根をセットし、 (P.16) ② (ドライイースト以外の) 小麦粉や水を入れ、 ③イースト容器にドライイーストを入れる。

#### 材料

「パン生地」	
強力粉	280g
バター	50g
砂糖	大3(25.5g)
スキムミルク	大2(12g)
塩	小1(5g)
刚	M寸約½個(25g)
水*	150ml
ドライイースト	小1 (2.8g)

※室温 25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。 

「ピザ生地」	
強力粉	280g
バター	15g
砂糖	大1(8.5g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
水*	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)

※室温 25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

# 「ドライイースト」を選ぶ



「生地」に「▼」を合わせる (「パン」または「ピザ」を表示させる)






**■**レーズンなどの具を入れるとき **⇒** (レーズン) (パン生地のみ)

# スタートする



ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

# 生地からパンをつくるときに使う道具











●はかり (1g 単位)

●スケッパー

●めん棒

●ふきん (水でぬらしてかたく絞る)

- 調理によって使う道具 ●調理はさみ
  - - ●型抜き
    - ●ラップ ●温度計 など

●クッキングシート ●霧吹き

材料(12個分) 135kcal(1個分)


パン生地 (P.26,32) ドリール (溶き卵)


1 回分 M寸%個  $(25\,g)$ 


# バターロール

# 成形する

●はけ







(4)生地の端を手前に引っ張りながら、しっかり巻く。 / 巻き方が緩いと、発酵中に横に広がりやすく (なります



### 発酵させる

⑤巻き終わりを下にして並べ、霧吹きをする。 @

⑥30~35℃で40~60分(約2倍の大きさ になるまで)発酵させたあと、ドリールを塗る。



### 焼く

⑦予熱した 170~200℃のオーブンで約 15 ⑥ 分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないよう に冷蔵庫へ。



#### あんぱん

① (バターロールの手順①の後) 生地を直径 10cm に伸ばす。

②丸めたあんなどを①で包み、丸く形を整え、真ん中をくぼませる。

③②を並べて霧吹きし、30~35℃で20~30分(約2倍の大きさになるまで)発酵させる。 ④ドリール (溶き卵)を塗り、けしの実を振りかけ、予熱した 170~190℃のオーブンで 約15分間焼く。

# いろいろなパンパン生地で



材料(12個分)

●ドライイースト使用

パン生地	201kcal(1個分)
┌強力粉	225g
薄力粉	55g
バター	15 g
砂糖	大3(25.5 g)
※ スキムミルク	カー大1(6g)
1 塩	小1(5g)
溶き卵	M寸½個
	(25g)
水	140ml
└ ドライイース	スト 小1(2.8g)
折り込み用バタ	7— 140g
(1cm厚に切る	)
ドリール (溶き	卵) M寸½個

- ※1 P.26の手順でつくる。
- ●天然酵母使用

J	<b>パン生地</b> 204kcal (1個分)		
	- 強力粉	230g	
	薄力粉	50g	
	バター	15 g	
	砂糖	大3(25.5g)	
*	スキムミルク	大1(6g)	
2	塩	小1(5g)	
	溶き卵	M寸%個	
		(25g)	
	水	120ml	
	- 生種	大2(25g)	
护	fり込み用バター	140g	
(	lcm厚に切る)		
1	ドリール(溶き卵)	M寸%個	

※2 P.32の手順でつくる。

# クロワッサン

# バターを折り込む

- ①生地をボールに入れてラップをかけ、冷蔵 庫で30~60分冷やす。 (室温が高いときは、長めに)
- ②折り込み用バターに小麦粉をまぶし、並べ てラップに包み、20×20cmに伸ばし、 冷蔵庫で15~30分冷やす。
- ③生地をめん棒でたたくように押さえ、 30×30cmに伸ばす。
- ④生地に②を載せて包み、ラップに包んで 冷蔵庫で10~20分休ませる。
- ⑤めん棒でたたくように押さえ、 少し薄くなったら平らに伸ばす。
- ⑥三つ折りにしてラップで包み、冷蔵庫で 10~20分休ませる。
- ⑦⑤と⑥をさらに2回繰り返し、30~60分 <sub>⑥</sub> 冷やす。

# 成形する

- ⑧生地を2等分し、それぞれ18×40cmに 伸ばし、二等辺三角形に6等分する。
- ⑨端を引っ張りながら巻く。
- ⑩巻き終わりを下にして並べる。

# 発酵させる

①霧吹きをしてラップをかけ、室温で40~ 60分(約2倍の大きさになるまで)発酵さ せたあと、ドリールを塗る。

# 焼く

⑩予熱した200~220℃のオーブンで約10 0 分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないよう に冷蔵庫へ。







①生地を約35gずつ分割し、きれいな面を出して丸め、ふきんをかけて10~20分休ませる。 ②円形に薄く伸ばし、ドーナツ型で抜く。

③30~35℃で20~30分(約2倍の大きさになるまで)発酵させる。

④約170℃の油で揚げ、仕上げにシナモン入りのグラニュー糖をまぶす。

# ピザ生地で



材料(直径25cm 2枚分) 592kcal(1枚分)

ピザ生地	
┌強力粉	280g
A 砂糖	大1 (8.5g)
L 塩	小1(5g)
オリーブ油	大さじ 1
水	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)
_ ローズマリー	適量
B クリスタルソルト	適量
し(または塩)	

# フォカッチャ

### ピザ生地をつくる

- ①パンケースにA ▶オリーブ油 ▶水の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを入れる。
- ②「パン生地をつくる | (P.26) の手順でピザ生地をつくる。

③取り出した生地を2等分し、きれいな面を出して丸め、 ふきんをかけて10分休ませる。

### 発酵させる

- ④生地をクッキングシートの上に載せて、 直径25cmの円形に伸ばす。
- ⑤30~35℃で40~60分発酵させる。

# 焼く

- ⑥生地の表面に指でくぼみをつけ、オリーブ油(分量外)を塗る。
- ⑦Bを振りかけて、
- 予熱した 180~200℃のオーブンで約 15分焼く。

# ピザをつくる



材料(直径25cm 2枚分) 1.120kcal(1枚分)

1°+#'#+# (□ ○○)	1.67
ピザ生地 (P.26)	1回分
ピザソース	大さじ4
ピザ用チーズ	200g
トッピング(例)	
┌たまねぎ(薄切り)	小1個
サラミ (薄切り)	10枚
ベーコン	2枚
マッシュルーム (薄切り)	6個
しピーマン (薄切り)	2個

# ピザ

# 成形する

- ①生地をスケッパーで2等分し、きれいな面( を出して丸める。
- (薄めのピザ生地の場合は3等分)
- ②ふきんをかけて10~20分休ませる。
- ③クッキングシートに載せ、直径25cmに ③ 伸ばす。
- ④フォークで穴を開ける。



⑤ピザソースを塗り、トッピングを並べ、 ピザ用チーズを載せる。

# 焼く

⑥予熱した180~200℃のオーブンで約 15分焼く。残りの生地は、発酵しすぎな いように冷蔵庫へ。






#### 取り出す 材料を入れる セットする 生種をつくる パン羽根 食パン 早焼き ソフト フランス 全粒粉 予約 ドライイースト ■ **戸**ズン スタート **天然酵母** ■ ケーキ ■ 時 取消 分 焼き色 生種おこし メロン 生地 ※軸穴から取り付 け軸が完全に見 えること

1 生種を つくる (P.33)

> ●生種をつくるの に、24 時間か かります。

# 2パンケースを取り出してパン羽根をセット



①パンケースを 矢印方向に ひねる。

パン羽根 ※3cm程動きます (3) 取 ※

②上に取り出す。

③パン羽根をし っかり押し込 み取り付ける。

取り付け軸 ※周りにパン生地など が付いていないこと

202kcal (6枚切1枚分)
00g
2(17g)
1 (5g)
30ml
2(25g)

- ※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水 を使う
- ●室温が30℃以上になると出来栄えが悪くなります。

3 生種を入れる



4 強力粉や水など を入れる



①強力粉などを中央を高くして入れる。

②水を、周囲に 回しながら入 れる。



■レーズンなどの具を入れる とき **>** (P.19) | 「天然酵母」を選ぶ



ドライイースト ■ **天然酵母 ■** ケーキ ■

○ 「食パン」に「▲」を合わせる





■レーズンなどの具を入れるとき →

■焼き色を選ぶとき▶

■でき上がり時刻を予約するとき ▶

7 スタートする





●でき上がり時刻の目安。

レーズン

焼き色

予約

(P.19)

(P.18)

(P.18)

焼き上がったら(ピッピッ音) 電源を切る



①「取消」を押し、 ②電源プラグを 抜く。

9 すぐ取り出して、 あら熱をとる

※すぐに取り出さないとしぼんで 腰折れします



取っ手根元を持ち、強く数回振る。



●焼き上がりの大きさは、温度、 湿度、材料により変わります。

大きさの目安



# 天然酵母パン生地をつくるパン生地

牛地をつくって、 クロワッサン (P.28) など いろいろな天然酵母パンを つくることができます。





準備 ①生種をつくる(P.33)

(P.30) ②パンケースに、パン羽根をセットし、

③先に生種を入れ、そのあと小麦粉や水などを入れる。

# 材料

# かき混ぜてから はかる! 「主然残事パン/生地

	一大然野母ハノ土地	3.1
Ī	強力粉	300g
Ī	バター	10g
	砂糖	大2(17g)
	塩	小1(5g)
	水**	160ml
	生種	大2(25g)

※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

- ■パン生地がべたつくときは 、ドライイーストでつくった生地より、) へたつきやすくなっています
- ▶取り出した生地をボウルに入れ、ラップ をして冷蔵庫で30~60分休ませる。
- ▶打ち粉をする。
- (強力粉をこね板・めん棒・生地に振る)
- ●べたつくときは、数回打ち粉をする。



# 「天然酵母」を選ぶ



「生地」に「▼」を合わせる (「パン」を表示)






■レーズンなどの具を入れるとき > レーズ (P.19)

スタートする



ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

# 生種をつくる(生種おこし





食パン 早焼き ソフト フランス 全粒粉 メニュー 予約 スタート 天然酵母■ レーズン 時 コース 取消 焼き色 分 生種おこし メロン 生地 ●操作をやり直すとき ●スタート後に、中止するとき (長押し)

- 進備 ①牛種容器に水を入れ、
  - ②「ホシノ天然酵母パン種」(元種)を入れて、充分かき混ぜる。
  - ③生種容器のふたをする。
  - ④パンケースに牛種容器を入れる。(羽根は付けない)

# 1週間以内に 使い切る!

# 材料

# 「生種」

- ●パンづくり(4~5回分) ホシノ天然酵母パン種 大5(50g) 水(約30℃) 100ml ●パンづくり(約3回分)
- ホシノ天然酵母パン種 大3(30g) 水(約30℃) 60ml
- ●水温が高すぎたり低すぎたりすると、生種が うまくおこせないことがあります。

#### ■生種はなま物です!

- ➡必ず冷蔵庫に入れ、 1週間以内に使い切る。 冷凍や常温では発酵 力がなくなります
- ▶新しい生種と古い生種 を混ぜない。



●うまくできたときは、酒 粕のようなアルコール臭 と、少し酸っぱいにおい がします。

室温が 30℃以上になる と、うまくできないこと \ があります



# 「天然酵母」を選ぶ



# 「生種おこし」を選ぶ



# スタートする





●でき上がるまで、途中で取り出さない でください。

# ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生種容器をすぐ取り出し、 冷蔵庫で保存する

●放置すると発酵が弱まり、パンが膨らみません。

261kcal

「かぼちゃケーキ」	250kcal			
無塩バター(1cm角に切る)	100g			
砂糖	80g			
牛乳	大さじ2 (30ml)			
卵(溶く)	M寸2個(100g)			
かぼちゃ(2cm角に切りやわらかくする)	100 g			
A┌薄力粉	180g			
<sup>L</sup> ベーキングパウダー	7g			

「抹茶甘納豆ケーキ」	256kcal
無塩バター(1cm角に切る)	80g
砂糖	100g
卵(溶く)	M寸3個(150g)
┌抹茶	小さじ1½(3g)
A 薄力粉	180g
<sup>L</sup> ベーキングパウダー	7g
※甘納豆(5mm位の大きさに刻む)	50g

※粉落としのときに入れる

# ケーキをつくる



準備 ①パンケースに、パン羽根をセットし、 ②バター、砂糖、牛乳、卵の順に入れ、 ③合わせてふるったAを入れる。

#### 材料

#### 「バターケーキ」256kcal (8等分1切れ) 無塩バター※ 110g 砂糖 100g 牛乳 大さじ1(15ml) 卵(溶く) M寸2個(100g) A 厂 薄力粉 180g Lベーキングパウダー 7g

- ※1cm角に切り、常温に戻す。
- ■お好みの材料や具でアレンジできます! (固形のものは、粉落しのときにまんべん) ∖なく入れる



(15g)



チップ

(50g)





紅茶 (アールグレイ)

くるみ

(40g)

- ■手順3で15分以上経過したときは 自動的に「ねり」がスタートします。 / 粉落しを行わないため、焼き上がった \ \ケーキの表面は汚くなります。
- ■手順3で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰しま す。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ●バターケーキに近いでき上がりになります。 / 市販のスポンジケーキのようにはなりま \

# 「ケーキ」を選ぶ







■焼き色を選ぶとき ★ 焼き色 (P.18)

スタートする



ピッピッと鳴ったら、15分以内に ふたを開けて

粉落しをする

●ゴムへらなどで周囲の粉を落とす。 (金属製のへらなどを使うと、フッ素樹脂を傷めます)

●「取消 | を押さない

# 再度、スタートする



ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して ケーキを取り出す

●勢いよく振って取り出すと、形くずれします。



# 焼き足りないときは「追い焼き」


焼き上がり後、2回まで追い焼きできます。

※「追い焼き」を受け付けるのは焼き上がり後、約15分です。 庫内温度が低くなると受け付けません。

# (1)「ケーキ」を選ぶ







# (2) 焼く時間を合わせる





●1分~20分まで設定できます。

# ③ スタートする



食パン 早焼き ソフトフランス 全粒粉 生種おこし メロン 生地

■追い焼きを取り消すときは・「取消」長押し

●エネルギー目安表示 8等分1切れ分

ラム酒(またはブランデー)

AΓ薄力粉 - ベーキングパウダー ※レモンの皮(すりおろしたもの) 1個分

「レモンケーキ」

牛乳,

卵(溶く)

無塩バター(1cm角に切る)

●からぶきすると、 静電気でドライ イーストが落ち なくなります。

固く絞った

外さない



# イースト容器は からぶきしない!

静電気でドライイーストが 落ちなくなります

# レーズン・ナッツ容器

取り外して、台所用洗剤(中性)で 水洗いする



●上に引く。





●油分を残さな L)



# お手入れする



フッ素樹脂を 傷めないために… ●早めに洗って乾かす! (汚れた状態や水につけた状態で放置しない)

●柔らかいスポンジで洗う! / 磨き粉や金属製たわし、スポン ジのナイロン面、ナイロン製ネ ットに入ったスポンジ、食器洗 い乾燥機で洗わない



# パンケース・羽根

# 残った生地を取り除き、 水洗いする



①パンケース に湯を少し 入れる。 /生地がふや \ け、取りや \すくなる



②パンケース と羽根を水 洗いする。

●取り付け軸 の周りに生 地などを残 さない。 残っている とパンケー スのフッ素 を傷めます



③羽根や取り 付け軸につ まった生地 などを竹ぐ しで取る。

# ふた


# 固く絞った ぬれぶきんでふく

●お手入れ後、開閉弁がイースト を落とす穴をふさいでいること を確認する。





# 生種容器



# しっかり洗い、乾燥させる



- ●生種が残っていると、雑菌が繁殖して腐 敗し、次の生種おこしがうまくできません。
- ■もし、腐敗してしまったときは ①薄めた台所用塩素系漂白剤につける。 ②よくすすぐ。

# 本体

●庫内に飛び散った具材 などは、取り除く。



固く絞った ぬれぶきんで ふく

上ふた

取り外して、水洗いする

【取り外し方】

● 75 度に開き、右側を上に引く。

# ●取り付け軸に生地が残って

いると、羽根が外れやすく なったり、パンの中に残り やすくなります。

36

お手入れする

### こんなときは

# 膨らみが足りない



大きさの目安 (食パン、ソフト食パンの場合)



15cm

(早焼き、フランス、全粒粉※)、 天然酵母食パンの場合



13cm

※ 1 全粒粉 50%配合

#### (全粒粉※2の場合)



11cm

※2 全粒粉 100%配合

#### (メロンパンの場合)



10cm

### ここを確認してください

- ●温度や湿度、材料、予約時間などの条件で、形や膨らみが変わります。
- ●レーズンなどの具を入れすぎていませんか?
- ●室温が高すぎませんか?(室温が高すぎると、出来栄えが悪くなります)
- ⇒粉などを冷蔵庫で冷やしてください。

# 小麦粉

- ●はかりで重さをはかりましたか? (付属の計量カップは使えません)
- ●タンパク質 12~15%以外の小麦粉を使っていませんか? (P.41)
- ●強力粉を使いましたか?
- ●古い小麦粉を使っていませんか?
- <フランスパンは…>
- ●強力粉と薄力粉の割合をまちがえていませんか?
- ●少なすぎませんか?
- <早焼き食パン・フランスパン・全粒粉パン・メロンパンは…>
- ●常に、約5℃の冷水を使っていますか?
- <室温25℃以上のときは…>
- ●約5℃の冷水を使っていますか?

#### 砂糖

水

●少なすぎませんか?

- <天然酵母パン以外は…>
- ●予備発酵のいらないものを使っていますか?
- ●イースト容器に入れていますか?
- ドライイースト ●少なすぎませんか?
  - 冷蔵庫で保存していますか? (P.12)
  - ●賞味期限切れのものを使っていませんか?

# 天然酵母

- ●「ホシノ天然酵母パン種」で作った生種を使いましたか?
- ●生種はかき混ぜてからはかりましたか?
- ●パンケースに入れていますか?
- ●少なすぎませんか?

<天然酵母パンは…>





# 小麦粉

- ●多すぎませんか?
- ●パン専用小麦粉を使っていませんか? (P.41)

#### 水

●多すぎませんか?

#### ドライイースト 生種

- ●多すぎませんか?
- ➡指定どおりの量で膨らみすぎるときは、ドライイースト・ 生種か、砂糖を¼~½量減らしてみてください。
- ●標高が 1.000m を超える地域では、膨らみすぎることがあり ます。

# こんなときは

# ここを確認してください


#### 全く膨らまない (全体が白く、だんご状)



#### ドライイースト 天然酵母

- ●ドライイーストや生種を入れ忘れていませんか?
- ●保存状態が悪いもの、賞味期限、使用期限を超えたものを使 っていませんか?
- ●パン羽根を付け忘れていませんか?
- ●途中で停電しませんでしたか?

### 日によって形や 膨らみが違う



- 夏場など室温が高いとき
- 運転中に室温が変化したとき(エアコンを途中で切ったときなど)
- ・たんぱく質の量がいつもより少ない小麦粉で焼いたとき 材料の種類・質 保存状態が悪かったり、賞味期限切れのドライイーストを使ったとき

側面が 大きく へこむ



- ●焼き上がったパンを、すぐにパンケースから取り出し、足つき網などの上であ ら熱をとりましたか?
- ●室温が高いときは、水を10ml減らすと効果があります。

#### 上部が凹んでいる (外皮は焼けている) 天面が

平らで 四角い



- ●小麦粉が少なすぎませんか?
- ●水が多すぎませんか?
- <全粒粉パンは…>
- ●全粒粉の割合が多いときや粉の種類によりなりやすくなります。

### 底に大きな穴があく つぶれる



- ●パン羽根の形状あとは残ります。
- ●パンを取り出すときに、パンケースの底の部分を触りません でしたか?(羽根が回り、パンをつぶすことがあります)



#### 周囲に粉が 残っている

- ●小麦粉が多すぎませんか?
- ●水が少なすぎませんか?

# 食パンが思った色に 焼き上がらない

●焼き色を変える (P.18) か、砂糖の量で調節してください。 砂糖の量を減らすとやや薄くなり、増やすとやや濃くなります。

# 外皮がかたい

●外皮は、人肌程度に冷ましてからポリ袋に入れておくと、やわらかくなります。

# フランスパンは、 焼き立てのアツアツ 感を感じない

- ●フランスパンは、温度が高い状態では取り出しにくいため、でき上がり前に温度
  - を少し下げてから、でき上がりをお知らせするようにしているためです。

# 成形・発酵させた 生地がベタッとして いる

●発酵が長すぎると生地が垂れてしまい、ベタッとした仕上がりになります。発 酵時間は、パンの種類などによりますが、一般には、膨らんだ生地の横を指先 で軽く押さえ、ゆっくり戻るようなら発酵完了です。



大きさの目安



# こんなときは

#### クロワッサンが うまくできない

# ここを確認してください

●包み込むバターが溶けると、うまく層になりません。 生地を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込ん でください。



※特に、室温が高いときはバターが溶けやすいため、長めに冷やす。

### メロンパンの クッキー生地が 割れる

●クッキー生地を充分混ぜましたか?

- ●クッキー生地をなめらかな状態でまとめましたか?
- ●クッキー生地をパン生地に無理に巻き込もうとしませんでしたか?
- ※クッキー生地はパン生地に載せるだけにする。 (軽く押さえて密着させると形よく仕上がります。)
- ●格子模様を深く入れてませんか?

# メロンパンの クッキー生地が やわらかくダレた 感じになる

●バターをやわらかくするときに溶けてしまい、液体分が多い生地になったためです。

※バターが溶けてしまうと、生地を冷やしてもダレやすくちぎれやすい生地になります。

### メロンパンの クッキー生地が 片寄っている

●パン生地を中央に置き直しましたか?

### メロンパンの クッキー生地が 天面に載っていない

●クッキー生地が冷えすぎてかたくなりすぎていませんか? ※「作業 10分後」の表示でクッキー生地を冷蔵庫から出し、めん棒で伸ばします。 クッキー生地がしなやかに曲がるくらいが良いでしょう。

#### メロンパンの クッキー生地が パンケースから はみ出している

●クッキー生地を載せるときに、周囲を軽く押さえましたか? ※押し込んでしまうと、焼き上がり時、クッキー生地の表面が割れます。

#### 膨らみが足りない

- ●材料を分量どおり入れましたか?
- ●ベーキングパウダーを入れましたか?
- ●薄力粉とベーキングパウダーはふるって入れましたか?

### 上部にバターが 残っている

- ●バターは 1 cm角に切りましたか?
- ●バターは常温に戻しましたか?
- ●材料を順番どおりに入れましたか?

#### 周囲に粉が くっついている

- ●粉落しをしましたか?
- ●材料を順番どおりに入れましたか?

# 思ったような ケーキにならない

●「ケーキ」コースで焼くケーキはバターケーキに近い出来上がりになり、市販のスポンジケーキのような焼き上がりにはなりません。 薄力粉の量を160gに減らすと、若干ふんわりしたケーキになります。

# よくあるご質問

# 国内産の小麦粉でつくれる?

小麦粉には、たんぱく質(グルテン)量の多い強力粉(12~15%)が適しています。国内産の小麦でつくった小麦粉は、グルテン量が少なめのものが多く、銘柄や収穫時期などによってグルテン量が異なるため、でき上がりやパンの膨らみ方に差ができます。



- ➡日清製粉「カメリヤ | をおすすめします。
- ●国内産強力粉の全粒粉を使う場合は、水を10ml減らしてください。


# パン専用小麦粉でつくれる?

つくれますが、水量を調節する必要があります。パンが膨らみすぎたり、パンの上部に空洞ができることがありますので、水量を5~10%減らしてください。

### バターやスキムミルク の代わりに他の材料が 使える?

使えます。バターの代わりには、マーガリン、ショートニング など固形の油脂を同量でお使いください。

スキムミルク(大スプーン1)は、牛乳70ml相当です。



# ●牛乳を使う場合は、その分量だけ水を減らしてください。

#### 市販の料理の本の 分量でつくれる?

本書は、このホームベーカリーに合わせた分量にしていますので、違った分量でつくるとうまくできないことがあります。

もしつくるときは下記の方法でお試しください。(パンのみ)

- ① 生地をつくるコースで。
- ② 小麦粉容量は「280g」とし、液体(水・卵など)は 小麦粉の65~60%に。



# 半斤のパンも つくれる?

材料を半分にしても、「ねり」や「ガス抜き」の強さがキツくなりすぎるなど、 ホームベーカリーの調理工程と合わないため、できません。

#### 自家製の天然酵母は 使える?

発酵力が不安定になりがちで、うまくできません。

▶比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」を お使いください。



#### パンミックスは、 天然酵母のコースで 使える?

食パンミックス・食パンスイートミックスが使えます。

→添付のドライイーストの代わりに、パンミックス 1 袋に対し、 生種(大2)、水(170ml)を入れる。



### 天然酵母パン種や生種 の保存方法は?

#### 天然酵母パン種(P.9)

高温に弱いため、しっかり密封して冷蔵庫で保存。

●賞味期限までに使ってください。

### 生種(P.33)

生種容器に入れたまま、ふたをして冷蔵庫で保存。

● 1 週間以内に使い切ってください。



40

うまくできな

### ドライイーストの 保存方法は?

冷蔵庫で保存してください。(開封後は必ず密封する)

●賞味期限までに使ってください。

### メロンパンのクッキー 生地は冷凍しておいて も使える?

お使いいただけます。

事前に自然解凍させ、パン生地に載せるときにかたすぎないようご注意くださ

#### 食パンは角形に焼き上 げられる?

ホームベーカリーで焼けるパンは、焼き上げるときに生地が 膨張して上に伸びる(「釜のび」)山形パンです。



### パンをうまく 切るコツは?

焼き上がり直後は切りにくいため、少し時間をおいてから 切ります。

●パンを寝かし、パン切り包丁を前後に動かして。



#### 食パンや生地は冷凍保 存できる?

#### 食パン


スライスして、1枚ずつラップで包んで冷凍。 できるだけ焼きたてのパンを冷凍すると、おいしくいた



●おいしさを保つ冷凍期間は約2か月です。

#### (バターロール)

成形、発酵させたものをバットに並べ、ラップをかけて 冷凍し、凍ってからポリ袋にまとめて保存。 焼くときは、30~35℃で解凍してからドリール(溶き





●急ぐ場合は、凍ったままドリールを塗り、焼き時間を 約5分間長めにする。

伸ばした生地をラップで包んで冷凍。 焼くときは、凍ったまま具を載せて焼きます。



### 失敗した生地は 再利用できる?

(例) 生地のままで焼けて いないとき

ドーナツやピザなどに利用できます。

以下のどの状態で止まっているかを確認して、次のようにします。

#### (ドライイーストを使うコース)

- ●ドライイーストがイースト容器に残っているとき
  - ▶「ピザ | コースに合わせて再スタートさせて生地を作り、 ドーナツ(P.28)やピザ(P.29)に!
- ●ドライイーストがイースト容器に残っていないとき
  - ◆生地を取り出して、ドーナツ(P.28)やピザ(P.29)に!

#### 天然酵母を使うコース

⇒生地を取り出してドーナツ (P.28) に!



天然酵母とドライイー ストでは、食パンの出 来栄えが少し違うよう に思うのですが?

天然酵母は次のような特徴があります。

- ●高さはやや小ぶりの場合があり、色は濃いめ。
- ●特有の風味。

皮はおかきやしょうゆのような香りで、味はかすかな酸味と甘味がある。

- ●生地のキメはやや粗め。
- ●食感はもっちりとして歯ごたえがある。

焼き上げの時のにおいも「ヨーグルトのような発酵臭」がします。

# 「まちがえた!」と思ったら…

材料を入れ忘れて スタートした!

生種以外の材料は、次の時間内に入れることができます。 ただし、最初の「ねり」工程で材料がよく混ざらないため、パンがうまくでき ないことがあります。

入れ忘れた材料	入れられる時間
バター 砂糖 スキムミルク 塩	「ドライイースト」コース ドライイーストが投入されるまでに、パンケースに入れる。 ・「ピザ生地」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	「天然酵母」コース 最初のねりで混ざるように、10分以内にパンケースに入れる。
ドライイースト	ドライイーストが投入されるまでに、イースト容器に入れる。 ・「ピザ生地」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コースやメニュー、「レ ーズン」、「焼き色」をま ちがえてスタートした!

スタート直後なら、やり直しができます。「取消 | キーを長めに押して中止し、 正しいコース・メニュー※・焼き色でスタートさせてください。 ※「ソフト食パン」には変更しないでください。(最初の工程が違うため)

#### 電源プラグを抜いた!

電源プラグを抜いても10分以内に差せば、復帰します。 ※「スタート」キーは押さないでください。

途中でまちがって「取消」 を押した!

10分以内に「スタート」を押すと復帰します。 ※1回のみ有効。他のキーは押さないでください。

■失敗してしまった生地は、再利用してピザやドーナツにすることができます。(P.28,42)

42

よくあるご質問

「まちがえた!」

と思ったら

# 故障かな?

まずは次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは、すぐに本製品をお買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは

#### 原因

直し方

キー操作ができない

●電源プラグが抜けていませんか?

電源プラグを差し込む。

スタートしても 動かない(練らない)

●「ソフト食パン」コースの工程は「ねかし」から始まるため、最初は動きません。

●ドライイーストが自動的に投入されるタイミングは、コースや室温により異なります。

ドライイーストが 落ちない

· 「ソフト食パン | コースは、2回に分けて投入される。 ●イースト容器がぬれていたり、

よく絞ったふきんでふき、 自然乾燥させる。

●ドライイーストが湿っていませんか?

静電気が帯電しているためです。

新しいドライイーストを使う。

途中で運転が 止まった

(現在の時刻を表示)

●調理中に約10分を超える停電があると、 運転を中止します。

生地の状態で止まっていたら、 生地が利用できます。(P.42)

# 予約したい時刻に 合わせられない

●予約できない時刻に合わせようとしていま せんか?

コースによって、焼き上げまでに必要な時 間は異なります。

#### 次の範囲内で合わせてください。 現在時刻の

●「食パン」

- 4時間10分~13時間後
- ●「ソフト食パン」 5時間10分~13時間後
- ●「フランスパン」 6時間40分~13時間後
- ●「全粒粉パン」
- 5時間10分~13時間後 ● 「天然酵母食パン | 7時間10分~10時間後

#### 予約したのに すぐに練りだす

●ドライイーストを使う「食パン」・「フランスパン」・「全粒粉パン」コースでは、 最初の「ねり | T程だけを予約スタート直後に行います。(P.15)

# 使用中や予約中、 音がする

以下のような音がしても、異常ではありません。

- ●生地の「ねり | や「ガス抜き | をするとき
- ・「ギィーギィー」「パタパタ」・・・・生地を練るときの音
- ・「グワングワン |・・・・・・・・・モーターが回る音
- ●ドライイーストやレーズン・ナッツ容器の材料がパンケースに投入されるとき ・「ガチャンガチャン」・・・ 開閉弁、開閉板の音

#### 羽根がガタつく

●羽根と主軸との間にすきまを設けているためです。(先端で3cmほど動きます)

#### 途中で回転が 止まる

(羽根が回らない)

●材料が多すぎたり、羽根にかたい材料が引っ掛かってモーターに負担が掛かると、 保護装置が働き、途中で回転が止まります。

(でき上がっても、粉の状態で残り、焼けていない)

※お買い上げの販売店に修理をご相談ください。

#### こんなときは

現在時刻表示が

薄い、消えた

# 直し方

電池を外して交換する。(P.7)

- ●リチウム電池の寿命(約2年)です。
- ※交換するまでの間も、電源プラグを差すと使える。 ただし、電池ホルダーは取り付けておく。 (異物などが入るおそれ)
- ※タイマーを使うときは、そのつど、現在時刻を合 わせる。



を手前にひねって取り外す

#### コイン形リチウム電池

- 番: CR2354
- ●希望小売価格:315円

羽根を確実に取り付ける。(P.16)

羽根を取り付けた状態で、羽根の

取り付け軸が回らない場合は、

主軸受けを交換する。

(お買い上げの販売店へ)

(税込·2009年2月現在)

### 粉の状態のまま 焼けていない

●パンケース内部の羽根の取り付け軸が、 固くて回らなくなっていませんか?

●羽根を付け忘れていませんか?

#### ●ご使用に伴い、パンケ ースの排出口から少量 の生地が出てきます。 (回転部の中に入った生

地が回転を妨げないよ うに排出される) 異常で はありませんが、羽根 の取り付け軸が回るか

確認してください。



番: ADA29-143

●希望小売価格

取り付け軸

主軸受け(完成)

1.365円

(税込·2009年2月現在)

### パンケースの 底が黒くなる

パンケースの

底から生地が

漏れる

- ●パンケースの底は、練るときにこすれ黒くなることがあります。 黒くなったときは、湿らせたキッチンペーパーなどでふきとってください。
- ●使い始めは、煙やにおいが出ることがありますが、ご使用に伴い出なくなります。使用上、差し支えありません。

# こんな表示が出たら…



- ●調理中に約10分以内の停電があったことをお知らせします。 停電回復後は、自動的に運転を続けます。(パンの出来栄えは悪くなることがある)
- ●調理中に電源プラグを抜き差ししても、表示します。

出切 を表示

●連続使用で、庫内が高温(40℃以上) になっています。

ふたを開けて、庫内を充分冷やす。 (でき上がり直後で、1時間程度)

| | | | | | | | | | | |

●温度センサーの故障です。

※お買い上げの販売店に修理をご相談ください。

| | | | | | | | | | |

●制御基板の故障です。

※お買い上げの販売店に修理をご相談ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

# まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

#### ●修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

●使いかた・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター | へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### ■補修用性能部品の保有期間 | 6年

当社は、このホームベーカリーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

「故障かな? | (P.44~45)に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理をさせていただきま

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。下記修理料金の仕組み をご参照のうえご相談ください。

#### ●修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ

│**技術料**│は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業にかかる

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料||は、お客様のご依頼により、製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客 様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修 理、その確認などのために利用し、その記録を残す ことがあります。また、折り返し電話させていただ くときのため、ナンバー・ディスプレイを採用して います。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談さ れた窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容							
製 品 名 ホームベーカリー							
品 番 SD-BH102							
お買い上げ日 年 月 日							
故『	りに						

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは ホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support

#### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

# ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利 用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 100 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

# パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

# ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、 最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	北海道	道 地	! 区		たく場合かどさいます。 近 畿	地	区
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公(011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 公(0166)22-3011	帯広函館	帯広市西20条北2丁目 23-3 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631	京都	71-4 <b>☎ (075)646-2123</b> 大阪市城東区関目2丁目	奈良和歌山兵庫	800番地 (10743)59-2770 和歌山市中島499-1 (1073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台
	東北	地	区		15-5 <b>(06)6359-6225</b>		3丁目13-4 <b>雷(078)796-3140</b>
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	×
秋田	<b>否 (017)775-0326</b> 秋田市外旭川字小谷地 3-1	山形	<b>雷</b> (022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75 <b>雷</b> (023)641-8100	鳥取	鳥取市安長295-1 <b>☎ (0857)26-9695</b>	浜田	浜田市下府町327-93 <b>☎ (0855)22-6629</b>
岩手	(018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43 (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 <b>雷</b> (024)991-9308	松江		岡山 広島	☎ (086)242-6236 広島市西区南観音1丁目
栃木		<b>多</b> 地東京	<b>! 区</b> 東京都世田谷区宮坂	出雲	14 <b>雷</b> (0852)23-1128 出雲市渡橋町416 <b>雷</b> (0853)21-3133	山口	13-5 <b>雷 (082)295-5011</b> 山口市小郡下郷220-1 <b>雷 (083)973-2720</b>
	3-19 <b>25</b> (028)689-2555		2丁目26-17 <b>否(03)5477-9700</b>		四 国	地	<u>⊠</u>
	前橋市箱田町325-1 <b>☆ (027)254-2075</b> つくば市筑穂3丁目15-3		甲府市宝1丁目4-13 <b>☎ (055)222-5822</b> 横浜市港南区日野5丁目	香川	<b>2</b> (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 <b>否 (088)834-3142</b>
埼玉	<b>雷</b> (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 <b>雷</b> (048)728-8960	新潟	3-16 <b>☎ (045)847-9720</b> 新潟市東区東明1丁目	徳島	徳島市沖浜2丁目36 <b>☎</b> (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 <b>☎</b> (089)905-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5		8-14 <b>13</b> (025)286-0180		九州	地	<u>⊠</u>
	<b>T</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067
	中 部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	天草市港町18-11 <b>否(0969)22-3125</b>
石川	金沢市玉鉾2丁目 266番地 <b>☎ (076)280-6608</b>	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 <b>25</b> (052)819-0225	長崎	<b>否 (0952)26-9151</b> 長崎市東町1919-1		鹿児島市与次郎1丁目 5-33
	富山市根塚町1丁目1-4 <b>1</b> (076)424-2549		岐阜市中鶉4丁目42 <b>否 (058)278-6720</b>	大分	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	☎(099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
	福井市問屋町2丁目14 <b>☎ (0776)21-0622</b> 松木市表化7丁目2.11		高山市花岡町3丁目82 <b>2 (0577)33-0613</b>	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		(0997)00 0101
	松本市寿北7丁目3-11 <b>☎</b> (0263)86-9209	一里 	津市久居野村町字山神 421 <b>☎ (059)254-5520</b>		<b>1</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎(054)287-9000		(039)234 3320	油綼	<b>沖</b> 縄 浦添市城間4丁目23-11	地	<b>⊠</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1108

# 仕樣

#### 仕様

電源		交流 100 V 50/60 Hz 共用	温度過昇防止装置		温度ヒューズ	
消費電力	ヒーター	370 W		幅	24.1 cm	
	モーター	80 W (50 Hz)	大きさ(約)	奥行	30.4 cm	
		75 W (60 Hz)		高さ	32.2 cm	
質量(約)		6.0 kg	コードの長さ		1.0 m	

- ●電源プラグを差し込んだだけのときの消費電力は、約 0.95 W です。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

	ドライイーストを使うコース	天然酵母を使うコース	ケーキ	
	食 パ ン	食 パ ン-小麦粉 300 g		
容量	早 焼 き 食 パ ン ¬ フ ラ ン ス パ ン   小麦粉 280 g	パン生地-小麦粉300g	   小麦粉 180 g	
	パン生地」	生 種 お こ し ー ポシノ天然酵母 50 g		
	メロンパン-小麦粉 150 g			
予約	食 パ ン 13時間後まで	食 パ ン-10時間後まで		
タイマー	フランスパン   <b></b>	」 の他のコースには予約タイマーが使えません。		

パナソニックの家電製品直販サイト 「**パナセンス**」 Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

# 愛情点検

# 長年ご使用のホームベーカリーの点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●使用中に異常な回転音がする。

#### で使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

<b>便利メモ</b> おぼえのため	お買し	上げ日	年	月	П		販	売	店	名	
記入されると便利です	品	番	SD - I	3H10	2	<b>7</b> (		)	_		

# パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒 673-1447 兵庫県加東市佐保 5 番地